

ドリンクジャー 使用上の注意

使用の前には必ず使用上の注意をよく読んでから使用してください。本品はドリンクボトル兼保存容器です。それ以外の用途には使用しないでください。特にストローは小さなお子様が使用される場合は、保護者管理の下、十分ご注意ください。この「使用上の注意」は読んだ後、大切に保管してください。

製品について

- この商品は耐熱ガラスではありません。急熱・急冷の使用はしないでください。直火、オーブン、電子レンジ、自動食器洗い機等の使用はしないでください。
- 密閉容器ではありません。ご使用中、横に倒したりしないでください。特に、持ち運んだり、ストロー使用の際は液もれしますのでご注意ください。
- 冷凍庫に入れないでください。
- ガラス本体の目盛り線は目安の容量です。内容量には誤差があります。
- キャップは金属製(ブリキ)の為、サビが発生する場合があります。
- キャップ及びストローが変形した場合は使用しないでください。
- ストローは樹脂製品です。火及び熱いものの近くにおきますと、溶けたり変形する恐れがありますので、十分ご注意ください。
- ストローが劣化した際は、お近くの雑貨店等でストローをご購入ください。

使用になる前に

- 品質には万全を期しておりますが、本体にひび割れ、破損などがないことを確かめてから使用してください。
- ガラス製品及び樹脂製品(ストロー)の特性上、泡・シワが発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 最初に使用する際には、食器用洗剤をスポンジタワシにつけ2~3回洗い、よくすすいでから使用してください。
- ガラス表面を傷つける可能性のある金属製タワシやクレンザーなどのみがき粉は、使用しないでください。

使用と手入れについて

- 破損しているものを絶対に使用しないでください。
- ガラス本体、キャップ、ストローともに熱湯消毒は絶対にしないでください。
- ガラス容器にナイフやフォーク、スプーンなど硬いものを入れないでください。ガラスを傷つけ思わぬ破損の原因となります。
- ガラスは傷つくと破損しやすくなります。ガラスどうしあるいは硬いものとぶつからないように扱ってください。
- キャップは強い力をかけると変形することがあります。硬いものとぶつからないように扱ってください。
- 使用後はスポンジなどやわらかいもので洗った後、よく水気を取り乾燥させてください。
- ストローの使用後は、ストローブラシできれいに洗浄した後、水道水で丁寧に洗い流し、十分乾燥させてください。

販売元

株式会社 **タスキ**

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33

お問い合わせは

ミスタードーナツ お客様センター 受付時間 9:00~20:00(平日)

0120-112-020

9:00~17:00(土・日・祝日)

供給元

株式会社 **山根商店**

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-1-19

品質表示

ガラス本体 : ソーダガラス
キャップ : スチール
ストロー : ポリプロピレン樹脂

MADE IN JAPAN

PRESENTED BY **Mister Donut**